



ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА «НЕПТУН» АО «СО ЕЭС»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редакция 1.0.

Москва 2024





СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение 4
1.3. Основные понятия, определения и сокращения 4
2. Назначение и функции Системы5
2.1. Назначение системы 5
2.2. Цели создания Системы5
3. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ6
3.1. Авторизация пользователей6
3.2. НСИ
3.2.1. Перечень объектов7
3.2.2. Перечень территорий12
3.2.3. Перечень ограничений13
3.3. Расчетная модель15
3.3.1. Перечень электростанций 15
3.3.1.1. Характеристики электростанций16
3.3.1.2. Настройки станции 18
3.3.2. Перечень графиков потребления 19
3.3.3. Общие параметры расчета 20
3.4. Расчеты
3.4.1. Выбор этапа планирования 20
3.4.2. Форма расчета режима ГЭС21
3.4.2.1. Расчетная таблица 22
3.4.2.2. Расчетный график24
3.4.2.3. Таблица фактических данных25
3.4.2.4. График фактических данных
3.4.2.5. Инициализация расчета
3.4.2.6. Загрузка исходных данных27
3.4.2.7. Проведение расчетов





3.4.2.8. Акцепт расчетов и запись в ИУС Modes-Terminal	29
3.4.2.9. Фиксация значений	29
3.4.3. Сводная форма	30
3.6. Отчеты	33
3.6.1. Настройка отчета почасовых графиков нагрузки	34
3.6.2. Выгрузка отчета почасовых графиков нагрузки	36
3.6.3. Рассылка отчета почасовых графиков нагрузки	38
3.6.4. Настройка отчета сводные данные по АВРЧМ	41
3.6.5. Выгрузка отчета сводные данные по АВРЧМ	42
3.6.6. Рассылка отчета сводные данные по АВРЧМ	44
3.7. Настройки	46
3.7.1. Создание токенов авторизации API	46





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование программы для ЭВМ: информационноуправляющая система «Планирование режимов работы ГЭС».

Условное обозначение программы для ЭВМ – ИУС «Нептун», Система.

1.3. Основные понятия, определения и сокращения

ДЦ	Диспетчерский центр
PM	Расчетная модель
ИСП	ИУС Иерархическая система прогнозирования
АВРЧМ	Автоматическое вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности
ВСВГО	Выбор состава включенного генерирующего оборудования
ПЭР	Предварительный энергетический режим
ПДГ	Прогнозный диспетчерский график
ГЭС	Гидроэлектростанция, а также гидроаккумулирующая электростанция
ДЦ	Диспетчерский центр
ЕЭС	Единая энергетическая система
ИА	Исполнительный аппарат АО «СО ЕЭС»
НПРЧ	Нормированное первичное регулирование частоты
ОДУ	Филиал АО "СО ЕЭС" объединенное диспетчерское управление
СК-11	Оперативно-информационный комплекс «СК-11»
РДУ	Филиал АО "СО ЕЭС" региональное диспетчерское управление
СОПР	Служба оперативного планирования режимов, а также службы с иным названием в ОДУ и РДУ, выполняющие функции краткосрочного и оперативного планирования режимов





2. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации операций по расчету почасовых исполнимых графиков генерации и диапазонов генерации ГЭС и проверки выполняемости плановых резервов вторичного регулирования.

2.2. Цели создания Системы

Целями создания Системы являются:

- унификация технологических процессов ДЦ по формированию и распространению информации по планируемым режимам работы ГЭС;

– автоматизация ручных операций сотрудников СОПР, в том числе с целью отказа от использования локальных средств автоматизации и макросов при выполнении работ по формированию и распространению информации по планируемым режимам работы ГЭС и размещаемого на них планового резерва вторичного регулирования;

обеспечение возможности отказа от использования БД Oracle
 путем замены информационного взаимодействия сторонних средств
 автоматизации с ее таблицами новыми техническими решениями.





3. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Авторизация пользователей

При переходе в систему пользователь попадает в окно авторизации (Рисунок 1).

	×.
НЕПТ	ун
Выберите домен	
cdu.ntcees.test	Ŧ
Логин	
0	
Пароль	
£	O

Рисунок 1 – Форма авторизации пользователей

Пользователю необходимо авторизоваться в системе при помощи Домена, Логина и Пароля от доменной учетной записи. После корректного ввода данных авторизации необходимо нажать на кнопку **«Войти»**.

Если при попытке авторизации выводится сообщение об ошибке, тогда необходимо проверить введенные учетные данные и повторить попытку входа в Систему. Если учетные данные верны, тогда необходимо обратиться к администратору системы для проверки доступа учетной записи.

При успешной авторизации пользователь переходит на главную страницу. На главной странице расположено навигационное меню с





основными разделами Системы, которые отличаются в зависимости от прав доступа пользователя:

Права доступа	Доступные разделы
Технологический администратор	НСИ
НСИ	
Технологический администратор РМ	Расчетная модель
Технолог	Расчеты
Гость	Расчеты

3.2. НСИ

Раздел НСИ предназначен для ведения нормативно-справочной информации по электростанциям и их дочерним объектам, территориям и энергорайонам, перечней ограничений минимума и максимума, а также для разграничения прав ДЦ на редактирование РМ электростанций и отправку результатов расчета в смежные системы.

НСИ содержит следующие формы:

- Перечень объектов
- Перечень ограничений
- Перечень территорий

3.2.1. Перечень объектов

Подраздел Перечень объектов предназначен для ведения нормативносправочной информации по электростанциям и их дочерним объектам, синхронизации данных с ОИК СК-11 и контроль их изменений.





Перечень объектов на форме представлен в двух вариантах иерархий ДЦ-Станция-РГЕ-ГГ и ДЦ-Станция-ГГ-РГЕ. Для переключения между иерархиями необходимо воспользоваться переключателем **РГЕ-ГГ**.

Доступ на редактирование и синхронизацию данных с ОИК СК-11 имеет пользователь с ролью Администратор НСИ.

	нси						Нситехадминов И.Н.
(star	🖳 Перечень объектов 🔛 Перечень терри	торий 🖳 Пере	ечень ограничений				
400-	🌔 Загрузить станции 🛛 🔁 Обновить НСИ	🕚 История дей	йствий 🚺 Журнал изм	иенений 🤍 📢 Только дей	іствующие РГЕ-ГГ -		Сбросить Сохранить
	Наименование	Q.‡ [цц (ВЭР) Q 🛟	ДЦ (план) 🔍 🗘	ID Рыночной РМ Q 🗘	Дата начала 🎗 🗘 Дата окончания 🔍 💲	UID Q 🗘
2.0.7	— 🤄 цду					01.01.2023	91824b97-4177-4c4e-b593-f69ca8615c9c
Нептун	— 🍥 ОДУ Северо-Запада					11.06.2024	7d18831f-9f68-4871-b06d-02c1d3f43815
	🕂 🍥 Карельское РДУ					11.06.2024	28f82db3-c04d-4153-9c79-3339b3b881fa
🎤 РМ	— 🍥 ОДУ Сибири					11.06.2024	5f9fa367-c296-4b4c-8066-afbc64ca96ce
Daoušnu	— 🍥 Красноярское РДУ					11.06.2024	de02dc79-a3f5-45f3-a934-41a3cd66d667
	— 📥 Богучанская ГЭС	L	цду	цду		12.09.2024	7b3c3664-a9e9-4632-b852-dfff411f48a8
🔁 нси	🕂 🏴 Богучанская ГЭС, 1ГГ					01.10.2024	98c3f7af-6701-4b5c-ab26-598e293fc4a0
	Р ^E Богучанская ГЭС, 2ГГ					01.10.2024	b05cf7d0-147e-4af7-ab01-bda2f36ab433
🕞 Отчёты	🕂 🕂 Богучанская ГЭС, ЗГГ					01.10.2024	Obd16e7f-e418-4891-adbd-45e46873da78
	Р ^E Богучанская ГЭС, 4ГГ					01.10.2024	53a225c8-012e-4d11-ac8c-e0a0df610daa
	Р ^E Богучанская ГЭС, 5ГГ					01.10.2024	c9d55791-4245-4692-8800-579cbbc1406d
	🕂 🕂 Богучанская ГЭС, 6ГГ					01.10.2024	91230c80-04eb-424a-87e0-5693593e36b4
	Р ^E Богучанская ГЭС, 7Г					01.10.2024	0db9296a-9505-441b-9301-5576ec08d223
	Р ^E Богучанская ГЭС, 8Г					01.10.2024	6ca22b09-ba27-4905-b78a-02e96c867519
	🕂 🏴 Богучанская ГЭС, 9Г					01.10.2024	06ee1a0c-904f-4d19-86fd-760533595b72
	🕂 🍥 ОДУ Средней Волги					11.06.2024	f2de26b1-9bfa-4e7a-999b-f111c1790991
	🕂 🍥 ОДУ Урала					11.06.2024	b8b77b80-d339-4714-966c-9b94b83b1043
	🕂 🍥 ОДУ Центра					11.06.2024	13a590c5-3a4d-4b28-bfa7-4865e7164d7e
	🛨 🤕 ОДУ Юга					11.06.2024	c1a0bf52-96b3-46bb-a21b-2fe77e474085

Рисунок 2 – Форма перечня объектов

Перечень объектов содержит:

- «Наименование». Все добавленные объекты (электростанции), отображаемые в виде иерархического дерева (ИА-ОДУ-РДУ-Электростанция);

- «ДЦ (План)». Планируемый ДЦ;

- «ДЦ (ВЭР)»;

- «ID Рыночной PM»;

- «Дата начала». Дата начала действия объекта.

- «Дата окончания». Дата окончания действия объекта.

- «UID». Идентификатор объекта из СК-11.

Перечень дополняется посредством загрузки объектов (электростанций) из СК-11.

[Руководство пользователя]



НТЦЕЭС Информационные комплексы

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА «НЕПТУН» АО «СО ЕЭС»

Кнопка «Загрузить станции» выполняет получение нормативносправочной информации из ОИК СК-11, сравнивает с данными Системы и выводит результат сравнения в окно (Рисунок 3).

Загрузі	ка стан	ций								>
() 08.10 Статус ст	0.2024 11 танции	:52:03 器 3361 🗌 İ Удалённая 🗌 🖄 Измен	ённая 🗌 🕀 Новая 🗌 💆 Н	ісизменная 🗌 并 Ранес,	добавленная					
		Станция Q	\$дц Q\$	дц (вэр) 🔍 🛟	ДЦ (план) 🔍 🗘	ID Рыночной РМ Q 🗘	Дата начала 🔍 🗘	Дата окончания 🔍 💲	UID	٩.\$
	۵	(ГЭС 19С) Питкякоски	Карельское РДУ	ЦДУ ОДУ Северо-Запада Карельское РДУ			01.09.2024		532e34t4-94c9-48cc-a74e-095426	69acf51
	Ø	(ГЭС 22С) Харлу	Карельское РДУ	ЦДУ ОДУ Северо-Запада Карельское РДУ			01.09.2024		Odf86587-ede3-461b-958a-557b72	2d5957e
	Ö	Богучанская ГЭС	Красноярское РДУ	цду	цду		12.09.2024		7b3c3664-a9e9-4632-b852-dfff411	1f48a8
	Ö	Волжская ГЭС	Волгоградское РДУ		цду	321630	01.01.2004		b9ee7dfa-7bfa-4669-9981-d723aaa	1e85a
	2	Воткинская ГЭС	Пермское РДУ		цду	338730	01.01.2004		01bec734-8cc6-488a-a29b-48db2b	be22e23
	2	Жигулевская ГЭС	Самарское РДУ		цду	316130	01.01.2004		a26676fd-19eb-4e10-b113-11da3f93	37fd0
	ø	Загорская ГАЭС	Московское РДУ		цду	310135	01.01.2004		d0483ac9-8a83-41a4-87c6-e4b078	8700d8b
	ø	Зеленчукская ГАЭС	Северокавказское РДУ				08.10.2024		022aa956-5649-4a69-b0d8-5b923	3d99fa5
	2	Нижегородская ГЭС	Нижегородское РДУ		ЦДУ	310330	01.01.2004		04754644-1a6b-4a44-9304-47075	if656d59
	1	Нижнекамская ГЭС	РДУ Татарстана		цду	686530	01.01.2004		c5ec74bc-3bbf-4e72-818f-3c48857	7aaa6a
	1	Рыбинская ГЭС	Ярославское РДУ		цду	340532	01.01.2004		d2eb1741-8e0a-4f85-832e-ffaecc31	1460d
	Ø	Саратовская ГЭС	Саратовское РДУ	цду	цду	316230	01.01.2004		9622f182-445c-46c3-b84a-b28703	3a424b0
	ø	Угличская ГЭС	Ярославское РДУ		цду	340533	01.01.2004		f26cdd76-8c22-402f-9c19-c362dad	de7cdc
	ø	Чебоксарская ГЭС	Нижегородское РДУ		цду	316630	01.01.2004		62ddb0a2-a855-4908-b48e-2b485	ic4ce982
	÷	(ГЭС 26С) Игнойла	Карельское РДУ				01.11.2024		505f1f6b-b892-4252-93cd-925b94	4458eb5
	÷	(ГЭС-24) Пиени-Йоки	Карельское РДУ				01.11.2024		47031faf-e24a-421f-92dd-2ab028a7	771bf
	÷	(ГЭС-25) Суури-Йоки	Карельское РДУ				01.11.2024		a370b010-c010-4bab-a36a-39b504	4a4a435
	÷	Акбашская ГЭС	Северокавказское РДУ				01.11.2024		b359cae7-3e71-4fcb-9edf-d97dde07	/7cc3a
	÷	Аушигерская ГЭС	Северокавказское РДУ				01.11.2024		f3e1ea21-e47a-4bae-9097-b3a63e1	08759
	÷	Баксанская ГЭС	Северокавказское РДУ				01.11.2024		07111588-1fc4-4ea6-8af7-4de761cb	b2377
	÷	Барсучковская ГЭС	Северокавказское РДУ				01.11.2024		f8098881-7acc-4e81-8af7-205dc4a	ad8590
	÷	Беканская ГЭС	Северокавказское РДУ				01.11.2024		82897f72-5c9b-441f-afe5-f041263e	e833e
	÷	Беломорская ГЭС (ГЭС-6)	Карельское РДУ				01.11.2024		19db2bcf-7398-419c-8cc4-a43da93	3940a6
	÷	Белопорожская ГЭС-1	Карельское РДУ				01.11.2024		cc5f4b4d-9092-49aa-bb52-aaea8d5	54b9f6

Рисунок 3 – Окно загрузки станций

В окне загрузке станций отображаются все гидроэлектростанций из СК-11. Для отличия электростанций предусмотрена следующая цветовая дифференциация:

Зейская ГЭС - объекты, которые присутствуют в Системе и СК-11;

Чебоксарская ГЭС - объекты, которые присутствуют в Системе и отсутствуют в СК-11;

Зейская ГЭС - объекты, которые присутствуют в Системе, но с отличными параметрами от СК-11;

Саяно-Шушенская ГЭС - объекты, которые отсутствуют в Системе и присутствуют в СК-11, при этом появились впервые.

Усть-Илимская ГЭС - объекты, которые отсутствуют в Системе и присутствуют в СК-11, при этом появились ранее текущего запроса.





Данные по добавленным электростанциям обновляются автоматически по настроенному расписанию. Для идентификации процесса обновления иконка ^{С Обновить НСИ} вращается. Также возможно вручную обновить данные нажав на кнопку «Обновить НСИ».

В перечень объектов (рисунок 2) возможно вносить изменения в следующие поля: «ДЦ (план)», «ДЦ (ВЭР)» «ID Рыночной РМ», «Дата начала», «Дата конца». История изменений параметров фиксируется на форме «Журнал изменений».

Журна	л изменений									×
11.20 Статус	23-14.11.2023 🖬 объекта 🗌 💿 Доб	бавленны	е 🗌 🚺 Измененные	🗌 🖨 Удаленные						
Тип объ	екта 🗌 🤄 ДЦ	0.4	Станция		 Тидрогенератор 					
	Дц	α.	Станция Q -	Объект Q -	Параметр 🤍 🖕	выло 🤍 🗸	Стало Q -	время изменения Q -	Инициатор 🤍 🗸	UID 0x72x2x2 4x52 4248 b0da da4
	Дагестанское РДУ		Гергеоильскаят ЭС	Гергеоильскаят ЭС	Дата окончания действия	26.10.2023	13.11.2023	13.11.2023 13:08:55	Карпухин А.Ю.	E7e46ede 2d9e 4e00 b996 010
	Ирритское РПУ		Verь-Илинская ГЭС		Дата окончания деиствия	20.10.2023		11 11 2023 13:08:45	Актанов В Е	101/11/de-85b5-/add-ae85-cebfb
-	Иркутское РДУ		Усть-Илимская ГЭС	Усть-Илимская ГЭС	ДЦ (план)	447	1107	11 11 2023 11:55:51	AKIMOD D.C.	19141fde-85b5-4add-ae85-cebfb
-	Хабаровское РЛУ		Толмачевская ГЭС-1	Толмачевская ГЭС-1	ДЦ (план)			10.11.2023 16:19:15	Нситехальнов И Н	ea1ba172-1050-4b31-b9c2-b426
ň	Хабаровское РДУ		Толмачевская ГЭС-1	Толмачевская ГЭС-1	ДЦ (план)	шлу		10.11.2023 16:18:09	Нситехалминов И Н	ea1ba172-1050-4b31-b9c2-b426
ň	Хабаровское РДУ		Толмачевская ГЭС-1	Толмачевская ГЭС-1	ДЦ (план)		ЦПУ	10.11.2023 16:14:00	Нситехадминов И.Н.	ea1ba172-1050-4b31-b9c2-b426
ň	Амурское РДУ		Нижне-Бурейская ГЭС	Нижне-Бурейская ГЭС	ДЦ (план)	ЦЛУ. ОДУ Северо-Запада.	ОДУ Северо-Запада, ОДУ Е	10.11.2023 16:13:24	Нситехадминов И.Н.	3fb4c839-9be1-4c93-ba70-3aab
ŏ	Амурское РДУ		Нижне-Бурейская ГЭС	Нижне-Бурейская ГЭС	ДЦ (план)	ОДУ Северо-Запада, ОДУ В	ЦДУ, ОДУ Северо-Запада, (10.11.2023 16:12:06	Нситехадминов И.Н.	3fb4c839-9be1-4c93-ba70-3aab
Ö	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	Усть-Среднеканская ГЭС	ДЦ (план)	цду		10.11.2023 15:51:46	Акимов В.Е.	4e97b089-5eaf-4e0b-a8f9-a6c0
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	Усть-Среднеканская ГЭС	ДЦ (план)		цду	10.11.2023 07:24:29	Акимов В.Е.	4e97b089-5eaf-4e0b-a8f9-a6c0
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	⊘ГА-4	Дата начала действия		10.11.2023	10.11.2023 07:06:46	Акимов В.Е.	f3136989-1515-400d-ae8e-835e
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	⊙ГА-3	Дата начала действия		10.11.2023	10.11.2023 07:06:46	Акимов В.Е.	37c7ef7c-a933-4c7d-9627-0ed0
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	ΘΓΑ-2	Дата начала действия		10.11.2023	10.11.2023 07:06:46	Акимов В.Е.	3858048d-9cc8-4dea-a164-13f7
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	ΘΓΑ-1	Дата начала действия		10.11.2023	10.11.2023 07:06:46	Акимов В.Е.	82fab650-5bb3-4bcf-a108-7468
0	Хабаровское РДУ		Усть-Среднеканская ГЭС	Усть-Среднеканская ГЭС	Дата начала действия		10.11.2023	10.11.2023 07:06:46	Акимов В.Е.	4e97b089-5eaf-4e0b-a8f9-a6c0
0	Хакасское РДУ		Саяно-Шушенская ГЭС	Саяно-Шушенская ГЭС	ДЦ (план)		цду	09.11.2023 20:50:13	Карпухин А.Ю.	f2eca91d-ca69-4f0e-ad09-31bb2
0	Красноярское РДУ		Красноярская ГЭС	Красноярская ГЭС	ДЦ (план)		цду	09.11.2023 19:08:50	Карпухин А.Ю.	d5f56523-186c-47ac-8d33-823
0	Красноярское РДУ		Красноярская ГЭС	Красноярская ГЭС	ДЦ (план)	ЦДУ		09.11.2023 19:08:45	Карпухин А.Ю.	d5f56523-186c-47ac-8d33-8235
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	Тестовая станция	Дата начала действия	21.11.2023	13.11.2023	09.11.2023 18:07:52	Акимов В.Е.	0df86587-ede3-461b-958a-557t
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	. ⊗Г-1	Дата начала действия	21.11.2023	22.11.2023	09.11.2023 18:07:29	Акимов В.Е.	fcec30d5-19ca-4919-93d8-f8eb8
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	⊙Γ-1	Дата начала действия	20.11.2023	21.11.2023	09.11.2023 18:07:29	Акимов В.Е.	fcec30d5-19ca-4919-93d8-f8eb8
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	Тестовая станция	Дата начала действия	20.11.2023	21.11.2023	09.11.2023 18:07:29	Акимов В.Е.	0df86587-ede3-461b-958a-557t
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	-Тестовая станция	ДЦ (план)		цду	09.11.2023 18:07:29	Акимов В.Е.	0df86587-ede3-461b-958a-557t
0	Карельское РДУ		Тестовая станция		Дата начала действия	21.11.2023	20.11.2023	09.11.2023 18:05:48	Акимов В.Е.	fcec30d5-19ca-4919-93d8-f8eb8
0	Карельское РДУ		Тестовая станция		Дата начала действия	20.11.2023	21.11.2023	09.11.2023 18:05:43	Акимов В.Е.	fcec30d5-19ca-4919-93d8-f8eb8
0	Карельское РДУ		Тестовая станция	Тестовая станция	ДЦ (план)	цду		09.11.2023 16:48:59	Акимов В.Е.	0df86587-ede3-461b-958a-557i
	Карельское РЛУ		Тестовая станция	- Тестовая станция	ЛП (план)		ШЛУ	0911202316:48:01	Акимов В.Е.	0df86587-ede3-461b-958a-557t

Рисунок 4 – Окно журнала изменений

История всех действий с объектами фиксируется на форме «Журнал действий».





×

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА «НЕПТУН» АО «СО ЕЭС»

	~	
История	леист	вии
ricioprin	Achen	01111

01.11.2023 - 14.11.202	Ē					
Действие 🗌 Обновле	ение НС	И 🔲 (Загрузка станций (получение)	🗌 (3arı	рузка станций (сохране	ние) 🗌 Ре	дактирование НСІ
Дата выполнения	Q ‡	Действие	Q ‡	Инициатор Q 🛟	Статус	Протокол
14.11.2023 04:54:39		Загрузка станций (получение)		Нситехадминов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 21:10:52		Загрузка станций (получение)		Карпухин А.Ю.	~	Ο
13.11.2023 20:35:48		Загрузка станций (получение)		Карпухин А.Ю.	~	Ο
13.11.2023 14:53:51		Загрузка станций (получение)		Карпухин А.Ю.	~	Ο
13.11.2023 14:52:40		Загрузка станций (получение)		Карпухин А.Ю.	~	0
13.11.2023 14:23:10		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	0
13.11.2023 13:08:55		Редактирование НСИ		Карпухин А.Ю.	~	Ο
13.11.2023 13:08:45		Редактирование НСИ		Карпухин А.Ю.	~	Ο
13.11.2023 13:04:08		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 12:59:22		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:59:04		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:46:12		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:45:16		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:43:25		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:38:10		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:37:20		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο
13.11.2023 11:36:39		Загрузка станций (получение)		Нептунов И.Н.	~	Ο

Рисунок 5 – Окно журнала действий

Каждое действие имеет следующие параметры:

- Наименование действия,
- Инициатор,
- Статус (*<* выполнено; *×* не выполнено; !- выполнено с замечаниями),
- Протокол.

Протокол действия открывается по нажатию на кнопку 🤒 .

Протокол (Загрузка станций (получение)	· ~			×
А Нситехадминов И.Н. (14.11.2023 04:54)	4:39 🖶 в.3361			
Объекты НСИ	Добавленные	Изменённые	Удалённые	
дц	0	0	0	
Станция	0	0	0	
PLE	0	0	0	
Гидрогенератор	0	0	0	







3.2.2. Перечень территорий

Перечень территорий предназначен для централизованного создания территорий и энергорайонов потребления для их использования в расчетных моделях ДЦ.

Доступ на редактирование данных по территориям имеет пользователь с ролью Администратор НСИ.

Cha	нси] Иванов И. И.
()	Ш Перечень энергообъектов Ш Перечень ограничений Ш Перечень территорий			
Ŷ	Территории		💽 Показ архивных	Сбросить Сохранить
≋	Название Территории/Энергорайона		۹ +	
. R .	Территория 1	1020	m	
R	Территория 2	1021	8	
Ŷ	Территория З	1023	-	
	Территория 4	1024	a	
	Территория 5	1025		
8				
\$				
\$				
\$				
>				

Рисунок 7 – Форма перечень территорий

Территория имеет два параметра: наименование и ID, используемый в ИСП.

Для создания территории необходимо нажать на кнопку **+**. Откроется окно с возможностью ввода Названия и ID ИСП. При нажатии на кнопку «Создать» в перечень территорий создается новая запись.





Создание те	Создание территории										
Название											
ID NCL											
		Создать									

Рисунок 8 – Окно создания территорий

Удаление территории происходит нажатием на кнопку . Удалить возможно только территории, которые не используются в расчетной модели какого-либо ДЦ.

Если территория используется в текущей или будущей расчетной модели какого-либо ДЦ её удалить невозможно,

Если территория ранее использовалась в прошедшей расчетной модели какого-либо ДЦ, то её возможно перенести в архив по кнопке территория будет скрыта для дальнейшего использования в других разделах.

Для возврата территории из архива необходимо нажать на кнопку 📼.

Для отображения архивных территорий необходимо включить свитч-бокс «Показ архивных».

3.2.3. Перечень ограничений

Перечень ограничений предназначен для централизованного создания типов ограничений минимальной и максимальной мощности для их использования в расчетных моделях ДЦ.

Доступ на редактирование данных по ограничениям имеет пользователь с ролью Администратор НСИ.





Car	нс	и					👤 Иванов И. И.
(F	₽	Перечень энерг	гообъектов 🛄 Перечень ограничений	_			
۲		Ограничени	я			Показ архивных Сброси	сохранить
▒		Код ♀	Ограничение минимума	+	Код 🔍 ≑	Ограничение максимума Q	+
<u>R</u>		1	Ограничение по воде	Et .	1	Ограничение 1	
		2	Ограничение по выработке	ă -	2	Ограничение по воде	8
Ŷ		3	Ограничение какое-то		3	Ограничение 44	
		4	Ограничение 51	E,	4	Ограничение 51	
8							
\$							
\$							
\$							
>							

Рисунок 9 – Форма перечень ограничений

На форме расположены две таблицы: для ограничений минимальной и максимальной мощности. Ограничение имеет два параметра: наименование и уникальный код, который присваивается автоматически при создании.

Для создания ограничения необходимо нажать на кнопку **+**. Откроется окно с возможностью ввода Названия ограничения. При нажатии на кнопку «Создать» в перечень Ограничений создается новая запись.

Создание	е ограничения	×
Минимум Название		
	Co	оздать

Рисунок 10 – Окно создания ограничения





Удаление ограничения происходит нажатием на кнопку . Удалить возможно только ограничения, которые не используются в расчетной модели какого-либо ДЦ.

Если ограничение используется в текущей или будущей расчетной модели какого-либо ДЦ его удалить невозможно,

Если ограничение ранее использовалась в прошедшей расчетной модели какого-либо ДЦ, то его возможно перенести в архив по кнопке ограничение будет скрыто для дальнейшего использования в других разделах.

Для возврата ограничения из архива необходимо нажать на кнопку 📼

Для отображения архивных ограничений необходимо включить свитч-бокс «Показ архивных».

3.3. Расчетная модель

Раздел «Расчетная модель» предназначен для создания расчетной модель своего ДЦ путем добавления в нее необходимых объектов, настройки характеристик этих объектов и общих параметров расчета.

Раздел включает следующие формы:

- Перечень электростанций;
- Перечень графиков потребления;
- Общие параметры расчета;

3.3.1. Перечень электростанций

Форма предназначена для редактирования характеристик электростанций. Выбор электростанции осуществляется в дереве объектов, расположенной в левой части формы.





		Расчётная модел	6						Pмтехадминов И.Н.
	(sec	🕮 Перечень станци	й [🖞 Перечень графиков потребления 🛛 🖳	Общие параметры расчёта				
	-	15.11.2023		Богучанская ГЭС	Основные характерист	ики Дополнительные хара	ктеристики		Сбросить Сохранить
	Нептун	Настройка станций		Dorsonano onisiano -	The Construction of the Co				
	1.0	Поиск	LG 11	r or ympyonian ogginniga .	э электростанции				
8	нси	Богучанская ГЭС	\$	Оптимизация :	Э Неоптимизируемая *				
	Desuitruse un ser	Братская ГЭС	\$	+Kouduramauura 0				Vuoctuo e ARDUM	Приоритетира загрузка
R	Расчетная модель	Волжская ГЭС	۵	П рация	110	23.06.2023			триоритетная загрузка
	Расчёты	Воткинская ГЭС	¢	©[1		15.10.2012		°) 📫	
		W		РЕБогучанская ГЭС, 2ГГ		23.06.2023			ా 💭
		жигулевская ГЭС	*	ΘΓ2		15.10.2012		ୀ 💭 👘	
		Камская ГЭС	\$	Р. Богучанская ГЭС, ЗГГ		23.06.2023			۳ (M
		Колымская ГЭС	۵	⊚гз		15.10.2012		°) 💶	
				Р ^E Богучанская ГЭС, 4ГГ		23.06.2023			5 💭
		Красноярская ГЭС	÷	ΘΓ4		15.10.2012		"D 💶	
		Нижне-Бурейская ГЭС	\$	Р ^E Богучанская ГЭС, 5ГГ		23.06.2023			5 💭
		Humuneraucran F9C	ń	ΘΓ5		15.10.2012		5 =	
		TinknekawickanTOC	-	Р. Богучанская ГЭС, 6ГГ		23.06.2023			b
		Рыбинская ГЭС	\$	016		15.10.2012		°) 💶	
		Саратовская ГЭС	\$	Р ^E Богучанская ГЭС, 7Г		23.06.2023			৩ 💭
		0	~	©Г7		15.10.2012		°) 🥌	
		Саяно-шушенская ГЭС	4	Р. Богучанская ГЭС, 8Г		23.06.2023		-	৩ 💭
		Тестовая ГАЭС	\$	⊚гв		15.10.2012		°) 💶	
		Тестовая станция	¢	Работучанская ГЭС, 9Г		23.06.2023			<u>ه</u> د
				€10		15.10.2012		°) 🥌	
		Толмачевская ГЭС-1	-						

Рисунок 11 – Форма перечень электростанций (основные характеристики)

3.3.1.1. Характеристики электростанций

Характеристики электростанций разделены на основные и дополнительные. Переключение между ними осуществляется выбором в категории в следующем поле:

```
Богучанская ГЭС Основные характеристики Дополнительные характеристики Сбросить Сохранить
```

Рисунок 12 – Выбор категории характеристик электростанций

Перечень основных характеристик:

– регулируемая единица (электростанция, РГЕ или генератор);

– признак оптимизации электростанции в ПО Bars (оптимизируемая, неоптимизируемая);

- напряжение РГЕ;
- Участие РГЕ или ГГ в АВРЧМ;
- Приоритетная загрузка РГЕ;
- КПД ГАЭС (только для ГАЭС);





	PM						\rm Рытехадминов И.Н.
(stax	😟 Перечень станций	😟 Перечень графиков потреблен	ия 🖳 Общие параметры расчёта				
-4005-	« < cp 09.10.2024	> » Волжская ГЭС	Основ	ные характеристики Дополнительны	е характеристики		Сбросить Сохранить
	Настройка станций						
2.0.7	Поиск 1	Регулируемая единица :	Электростанция	¥			
Нептун	Угличская ГЭС	фа Оптимизация :	[®] Оптимизируемая	*			
📌 РМ	Рыбинская ГЭС	\$					
9 Расчёты	Huwaropoacyaa F3C	Конфигурация	Q 🗘 Напряжение, кВ	Q 🗘 Дата начала 🛛 Q	🗘 Дата окончания 🔍 🗘	Участие в АВРЧМ	Приоритетная загрузка
	Пижегородскаят ос	Волжская ГЭС ГГ1-6	220	25.06.2024			5 💭
😂 нси	Чебоксарская ГЭС	ФГ-1		25.06.2024		°) 💶	
Constant	Воткинская ГЭС	ФГ-2		25.06.2024		°) 💶	
Constantia	Нижнекамская ГЭС	¢ 😔 Г-3		25.06.2024		19 = (
🔅 Настройки	Wursuppoperate F2C	<u>Θ</u> Γ-4		25.06.2024		"D 💶	
	жигулевскаят эс	♥ OF-5		25.06.2024		୭ 💶	
	Саратовская ГЭС	ФГ-6		25.06.2024		୭ 💶	
	Волжская ГЭС	🔅 🦳 🚰 Волжская ГЭС ГГ7-12	500	25.06.2024			"D C"
	Загорская ГАЭС	©Г-7		25.06.2024		୭ 💶	
	(500,100) D	⊙г-8		25.06.2024		୭ 💶	
	(ГЭС ТЭС) ПИТКЯКОСКИ	€ ⊙Г-9		25.06.2024		୭ 💶	
	Богучанская ГЭС	ФГ-10		25.06.2024		"D 💶	
		©Γ-11		25.06.2024		୭ 💶	
		ΘΓ-12		25.06.2024		°) 🛑	
		- 74 Волжская ГЭС ГГ13-16	220	25.06.2024			"D C
		ΘΓ-13		25.06.2024		୭ 💶	
		©Γ-14		25.06.2024		"D 💶	
		ΘΓ-15		25.06.2024		"D 🥌	
		<u></u> ΘΓ-16		25.06.2024		") ==	

Рисунок 13 – Форма перечень электростанций (основные характеристики)

Перечень дополнительных характеристик:

– учет режима половодья;

– связь с графиком потребления (при включенном состоянии необходимо выбрать соответствующий график потребления);

 ограничение минимума (при включенном состоянии необходимо выбрать соответствующие ограничения);

 ограничение максимума (при включенном состоянии необходимо выбрать соответствующие ограничения);

группа РГЕ (при включенном состоянии необходимо указать номер группы);

– участие в АВРЧМ (при включенном состоянии необходимо указать объем резерва в МВт);

участие в НПРЧ (при включенном состоянии необходимо указать объем резерва в %);





– учет связанной работы ГГ (при включенном состоянии необходимо создать соответствующие группы).

 учет снижения напора (при включенном состоянии необходимо задать величину остаточной выработки, коэффициент, определяющий долю потерь на снижение напора в каждом ГГ, мощность ГГ в генераторном режиме);

1000	Расчётная модель			Рытехадыянов И.Н.
alex	💭 Перечень станций	🖞 Перечень графиков потребления 🛛 🖞 Общие	гараметры расчёта	
1	15.11.2023	Богучанская ГЭС	Основные характеристики Дополнительные характеристики	Сбросить Сохранить
Нептун 1.0	Настройка станций	 Δ(Эмакс-Эмин) Ψ⁴ Υчёт режима половодья 		
🛱 нси	Богучанская ГЭС 🔅	"Э Caязь с графиком потребления	Красноярское РДУ (для эмулятора) *	
В Расчётная молель	Братская ГЭС 🌣	•Э • Ограничение минимума	999.009 Список ограничений	
	Волжская ГЭС 🌼	Э Ограничение максимума	2997 Список ограничений	
Н Расчеты	Воткинская ГЭС 🌼	3 D Tpynna PFE		
	Жигулевская ГЭС 🕸	3 Э Участие в АВРЧМ		
	Камская ГЭС 🕸	5 участие в НГ ВРЧ		
	Колымская ГЭС 🔅	Допустимая скорость изменения нагрузки между часами	Скорость набора нагрузки, МВт 200	
	Красноярская ГЭС 🗳		— Скорость снижения нагрузки. МВт	
	Нижне-Бурейская ГЭС 🔅		300	
	Нижнекамская ГЭС 🔅	Учёт связанной работы ГГ		

Рисунок 14 – Форма перечень электростанций (дополнительные характеристики)

3.3.1.2. Настройки станции

Настройки станции, которые уникальны для каждого ДЦ, предназначены для присвоения следующих признаков: запись результатов расчета в Modes-Terminal и участие данных электростанции на форме сводных данных.

Для перехода на форму необходимо нажать на кнопку ^Ф, расположенную в дереве электростанции, рядом с названием.

Богучанская ГЭС	
Запись в МОДЕС	
🗩 Свод	





Рисунок 15 – Окно настроек электростанции

3.3.2. Перечень графиков потребления

Перечень предназначен для создания графиков потребления, которые представляют территории из НСИ с настройками взаимодействия с ИСП, для их использования в расчетной модели одного ДЦ.

Расчётная модель				1 Рытехадын									
🖳 Перечень станций	🕮 Перечень графиков п	отребления	🖳 Общие параметры расчёта	Ф Общие параметры расчёта									
Территории								Сбросить Сохранить					
Название Территории/Энергорайона Q 🗘 ID ИСГ			Q ‡	Примечание	९ ‡	Формула	+						
КАЮ_территория_ЕЭС_Росии 1000													

Рисунок 16 – Форма перечень графиков потребления

Создание нового ограничения происходит в модальном окне, которое открывается нажатием на кнопку «Создание формул для территории».

Настройка фор	мул для	территории			×
Название ID ИСП Примечание	ЭС Забай	кальского края * 1003 зая, территория_3			
Этап планировани	ия Q 🗘	Этап планирования ИСП 🔍 🗘	Уровень ДЦ Q 🛟	Формула Q 🗘	
ВСВГО-1		ВСВГО-1	цду	PPC_XXS_1003	
BCBFO-2		BCBFO-2	цду	PPC_XXS_1003	
BCBLO-3		BCBFO-3	цду	PPC_XXS_1003	
ПЭР		ПЭР	цду	PPC_XXS_1003	
пдг		пдг	цду	PPC_XXS_1003	

Рисунок 17 – Модальное окно создания графика потребления

Для создания нового графика потребления необходимо выбрать название из списка территорий, созданных в НСИ. (ID ИСП заполняется автоматически), примечание (может быть незаполненным) и для каждого этапа планирования: этап планирования ИСП и уровень ДЦ.





Редактирование графика потребления происходит в модальном окне, которое открывается нажатием на кнопку [•]. Окно редактирования аналогичное окну создания с заблокированным выбором названия территории.

3.3.3. Общие параметры расчета

Форма предназначена для настроек параметров расчета общих для ДЦ, в частности настроек регламента этапов планирования.

Расчётная	модель				🚇 Рмтехадминов И.Н.						
🖳 Перече	нь станций 🖳 Перечень граф	фиков потребления 🛛 🖳 Общие па	раметры расчёта								
Настройка этапов планирования Сбросить Сохра											
Этап	Регламент начало	Регламент конец	Смещение в днях	Расчет							
ВСВГО-1		×-5 03:30	5								
ВСВГО-2	X-5 03:31	X-4 13:00	4	-							
ВСВГО-З	X-4 13:01	X-3 22:00	3	-							
ПЭР	X-3 22:01	X-2 23:00	2	-							
пдг	X-2 23:01	X-1 23:00	1	-							

Рисунок 18 – Форма общих параметров расчета

На форме необходимо выбрать из фиксированного списка всех этапов планирования те, по которым будет происходить планирование режимов работы ГЭС в ДЦ. Для выбора этапа планирования необходимо включить переключатель в колонке «Расчет».

Настройка регламента этапа планирования происходит установкой смещения в днях, относительно планируемого, и времени (мск). Время начала этапа планирования заполняется автоматически.

3.4. Расчеты

3.4.1. Выбор этапа планирования

Выбор этапа планирования осуществляется в разделе «Расчеты» с использованием выпадающего списка (Рисунок 19).

Для выбора этапа планирования доступны этапы планирования, выбранные на форме «Общие параметры расчета» раздела «Расчетная





модель». Дополнительно к выбранным этапам возможно выбрать элемент «Актуальный этап».

«Актуальный этап» автоматически на основании выбранной даты и текущего времени определяет этап планирования. Актуальный на текущий момент этап планирования отображается под выпадающим списком.

« <	BT 17.09.2024		> »									
Акт	*											
Актуальный этап ПЭР												

Рисунок 19 – Форма выбора этапа планирования

При открытии страница автоматически выбирается следующий день, и «Актуальный этап».

При выборе этапа планирования, отличного от актуального на текущий момент, надпись актуального этапа планирования выделяется красным цветом (Рисунок 20).



Рисунок 20 – Форма выбора этапа планирования при несовпадении выбранного и актуального этапа планирования

3.4.2. Форма расчета режима ГЭС

При выборе ГЭС в дереве станций открывается форма расчета режима ГЭС. Она состоит из элементов таблиц и графиков расчетов и фактических значений.





	Расчёты																					1	Техноло	огов И.Н.
Caller .	« < cp 09.10.2024 💿 > »	Ни	кегоро	дская ГЗ	юи	нициализ	ация					(8	ð of	2 2	 A 	(III 2	12 22	Сбр	юсить	Coxpa	нить	Акцеп	7 "D	Q1
	Актуальный 👻	(m.)	luit press		0.0	TO MOD .	09.10.20	24																
3997	Актуальный этап ПЭР	_	Provide Personal	in monopogen	да	a vicit.	00.10.20)								Факт ОИК	« 	08.10.20	24	Ĉ) > »	5	
	Загрузить суточную выработку		Lange a	Итог	Marc	Pea	АВРИМ	Ито	r.OFP	F F	Maxc	Mo	dec	ИСП			vac	86	иб	напор	DEP	наго		
207		Час	BCBFO-1	всвго-1	BCBFO-1	BCBFO-1	BCBFO-1	ВСВГО-1	BCBFO-1	BCBFO-1	BCBFO-1	BCBFO-1	BCBFO-1	BCBFO-1			1	32	56	29	65	80		
Hennyu		1	0		0		0	0	0								2	93	54	14	22	59		
nentyn	Cron	2	0		0		0	0	0								3		-	29	86	51		
差 РМ	CBOA	4	0		0		0	0	0								5	88	62	81	66	-		
<u> </u>	💐 Угличская ГЭС	5	0		0		0	0	0								6	76	84	83	68	22		
Расчёты	6 D 6 0 0	7	0		0		0	0	0								8	43	69	93	97	-		
	• Рыбинская ГЭС	8	0		0		0	0	0								9	12	-	78	-	20		
😫 нси	Нижегородская ГЭС	9	0		0		0	0	0								10	30	1	83	24	82		
		11	0		0		0	0	0								12		-	-	13	-		
🕒 Отчёты	 Чебоксарская ГЭС 	12	0		0		0	0	0								13	•	-	-	2	-		
	Botymucyae F2C	13	0		0		0	0	0								14		-	-	64			
	Contrainer and Sec	14	0		0		0	0	0								16		-	-	32	-		
	💐 Нижнекамская ГЭС	16	0		0		0	0	0								17	•		-	69			
	D	17	0		0		0	0	0								18		-	-	8			
	• жигулевская ГЭС	19	0		0		0	0	0								20			-	16			
	 Саратовская ГЭС 	20	0		0		0	0	0								21	•	-	-	94	-		
		21	0		0		0	0	0								22			-	65			
	 Волжская ГЭС 	23	0		0		0	0	0								24		-		71			
	Saroneyas FAGC	24	0		0		0	0	0									60.67	56.56	66.7	1	0		
	Suroperuntitio	Σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	(ГЭС 19С) Питкякоски	0																						
	🗞 Богучанская ГЭС		181																					125
		8											⁸ =											=
		7											7		•									100
		6											6		\square		Λ					A 1	Λ	
		5											5	7	$ \rangle$		/					ΛI		75
		Æ 4											4 🗟	d 1	د	-	/	Λ	1	N	Λ	$I \setminus I$	À	T d
		- 3											3	2		$-\lambda$		/ \	/	1	/	$\vdash \setminus \vdash$		50
		2											2	\/		V		/ \	. /					/
													1	X)	()	\setminus /	-	$-\lambda$	V	-V	25
		1											1						21		Y		X	
		0											U				-		- ×		_			- 0
			1 2	3 4 5	6 7	8 9 1	10 11 12	13 14	15 16 17	18 19	20 21 22	23 24			04:00		00:80	12	2:00	16:0	0	20:00		9 Okt
							4	ac											Час					
<			ОПо	требление	• • PM	(мин)	• • PM (i	макс)	- Моде	ес (мин)	— Моде	с (макс)							-	- 06		am		
																		110	- mmop			an p		

Рисунок 21 – Форма расчета режима ГЭС

Форма включает следующие основные элементы:

- Список станций
- Расчетная таблица
- Расчетный график
- Таблица фактических значений
- График фактических значений

3.4.2.1. Расчетная таблица

Описание колонок в расчетной таблице:

Наименование	Определение	Ед. изм	Возможность редактирования	Точность, десятичных знаков
час	Час суток	-	нет	0
Итог (мин)	Итоговый минимум	МВт	нет	3





Итог (план)	Плановый график	МВт	да	3
Итог (макс)	Итоговый максимум	МВт	нет	3
Резервы (резерв макс)	Максимально возможный резерв	МВт	нет	3
Резервы АВРЧМ	Объем АВРЧМ на загрузку	МВт	да	3
Итог.огр (мин)	Максимальное значение из минимумов РМ и Модес	МВт	нет	3
Итог.огр (макс)	Минимальное значение из максимумов РМ и Модес	МВт	нет	3
РМ (мин)	Минимум из РМ	МВт	да	3
РМ (макс)	Максимум из РМ	МВт	да	3
Модес (мин)	Минимум из Модес	МВт	нет	3





Модес (макс)	Максимум из	МВт	нет	3
	Модес			
ИСП (потр)	Потребление	МВт	нет	0
	из ПАК ИСП			

3.4.2.2. Расчетный график

Расчетный график отображает исходные данные и результаты расчета из расчетной таблицы. Расчетный график имеет несколько отличных видов, которые переключаются нажатием на следующие кнопки:

Z - генерация, допустимые границ ГЭС и потребление;



🚟 - генерация ГЭС и ТЭС;

Рисунок 22. График генерации ГЭС и ТЭС







Рисунок 23. График генерация, допустимые границ ГЭС и потребление

3.4.2.3. Таблица фактических данных

Наименование	Определение	Ед. изм	Возможность	Точность,
			редактирования	десятичных
				знаков
час	Час суток	-	нет	0
Вб	Верхний бьеф	Метр	нет	1
Нб	Нижний бьеф	Метр	нет	1
Напор	Напор брутто	Метр	нет	1
ПБР	План балансирующего рынка	МВт	нет	3
нагр	Фактическая нагрузка	МВт	нет	3

Описание колонок в таблице фактических данных:





3.4.2.4. График фактических данных

График фактических данных отображает параметры из таблицы фактических данных с дискретностью одна минута.



Рисунок 24 – График фактических значений

3.4.2.5. Инициализация расчета

Инициализация расчета – это процесс создания конфигурации расчета, которая включает:

Тип станции	Наименование данных	Источник
ГЭС	Состав оборудования	Список действующих
	станции	РГЕ и ГГ из НСИ
	Регулируемая единица	РМ - основные
		характеристики
	Оптимизация	РМ - основные
		характеристики
	Признаки участия	РМ - основные
	АВРЧМ для ГГ/РГЕ	характеристики





	Признаки приоритетной	РМ - основные
	загрузки для РГЕ	характеристики
	Группы связанной	РМ - дополнительные
	работы ГГ	характеристики
	Связь с графиком	РМ - дополнительные
	потребления	характеристики
ГАЭС	Состав оборудования	Список действующих
	станции	РГЕ и ГГ из НСИ
	КПД	РМ - основные
		характеристики
	Связь с графиком	РМ - дополнительные
	потребления	характеристики
	Учет снижения напора	РМ - дополнительные
		характеристики

Первая инициализация расчета происходит автоматически, при первом сохранении данных, после чего не изменяется. Конфигурацию расчета возможно изменить только путем повторной инициализации.

3.4.2.6. Загрузка исходных данных

Для загрузки исходных используются кнопки в верхнем меню:

Э - загрузить график потребления. Выполняется запрос к ПАК «ИСП».
 Заполняется колонка Потр.





- загрузить данные из Модес, . Выполняется запрос к ПАК «MODES-Terminal», . Заполняются колонки (Модес (мин), Модес (макс)).

- загрузить данные из РМ. Выполняется запрос к БД Системы (разделу РМ). Заполняются колонки (РМ (мин), РМ (макс), АВРЧМ на загрузку и разгрузку).

3.4.2.7. Проведение расчетов

Для расчета планового режима ГЭС, а также для других промежуточных значений предусмотрены следующие кнопки:

- расчет допустимых зон. Заполняются данные в дополнительной строке допустимых зон (строка под таблицей, отображаемая при выборе ячейки в строке);

расчет планового графика генерации. Заполняются данные в колонке Итог (план);

Ввод в допустимую область относительно графика потребления. Данные в колонке Итог (план), которые не попадали в допустимые зоны, изменяются, вводятся в допустимую зону;

Ввод в допустимую область относительно ближайшей границы. Данные в колонке Итог (план), которые не попадали в допустимые зоны, изменяются, вводятся в допустимую зону;

▲ - распределение нагрузки по РГЕ (кнопка должна быть доступна только для станций, у которых в РМ указана регулируемая единица РГЕ). Заполняются данные в колонке Итог (план), АВРЧМ на загрузку и разгрузку для РГЕ.





×

3

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА «НЕПТУН» АО «СО ЕЭС»

3.4.2.8. Акцепт расчетов и запись в ИУС Modes-Terminal

Для акцепта результатов расчета предусмотрена кнопка

При нажатии кнопки появляется модальное окно для подтверждения акцепта.

После подтверждения акцепта его возможно снять нажатием на кнопку

Снять акцепт 🚽 🔊

Для просмотра истории необходимо нажать на соответствующую иконку справа от кнопки акцепта.

История акцепта

Саратовская ГЭС, этап планирования ПДГ

Значение	Дата, время	Пользователь, ДЦ
Акцепт	18.01.2024 11:42:06	Технологов И.Н., ЦДУ
Отмена	18.01.2024 11:42:03	Технологов И.Н., ЦДУ
Акцепт	18.01.2024 11:40:26	Технологов И.Н., ЦДУ

Рисунок 25 – История акцепта

Для записи в ИУС Modes-Terminal предусмотрена кнопка

3.4.2.9. Фиксация значений

Фиксация значений предусмотрена для того, чтобы невозможно было изменить значение в процессе расчетов (пока используется только при распределении нагрузки по РГЕ после сохранения).

Фиксация значений возможна двумя способами:

- При ручном изменении данных;
- Вставки значения с помощью «Ctrl+v»,
- При выделении значений и нажатии на кнопку фиксации 🔂.





Снятие фиксации возможно тремя способами:

- При удалении значений клавишей «Delete»;
- Вставке пустого значения;
- При выделении значений и нажатии на кнопку снятия фиксации .

Зафиксированные значения выделяются курсивным шрифтом синего цвета.

3.4.2.10. Строка этапа планирования

В отдельной строке (под шапкой) отображается этап планирования, в котором были внесены изменения (загружались данные из внешних систем, вводились/удалялись данные на форме или производился их перерасчет).

Цвет текста этапа определяется по следующим правилам:

- если выбран актуальный этап, то при отличии этапа от актуального он выделяется красным, при соответствии цветом этапа (ПДГ,ПЭР - синим, ВСВГО - зеленым).
- если выбран конкретный этап (ВСВГО-1,2,3, ПЭР, ПДГ), то при отличии этапа от выбранного он выделяется красным, при соответствии цветом этапа (ПДГ,ПЭР - синим, ВСВГО - зеленым).

3.4.3. Сводная форма

Сводная форма предназначена для проведения расчетов по группе станций. Для перехода на форму необходимо в дереве станций выбрать элемент «Свод».







Рисунок 26 – Сводная форма

По умолчанию электростанции, данные по которым указываются в таблицах, определяются на основании признака участия на форме сводных данных в Расчетной модели (п. 3.3.1.2). Дополнительно рядом с электростанцией расположена иконка «глаз», показывающая учитываются ли данные в таблицах. При нажатии на иконку «глаз» данные электростанции появляются/скрываются в таблицах.

На форме располагаются две таблицы: расчетные данные плановой нагрузки, данные АВРЧМ.

В таблице расчетных данных плановой нагрузки по умолчанию отображаются только данные по максимальной, минимальной мощности и плановой нагрузке. Для отображения остальных расчетных данных необходимо нажать на иконку «+» в шапке таблицы. Для скрытия указанных данных необходимо нажать на иконку «-».





۲	(+) Pb	бинская Г	эс	•				Ниж	егородска	я ГЭС					He6	оксарская	гэс	Жи	Жигулевская ГЭС		
		Итог			Итог		Резе	ервы	Ито	r.OFP	P	M	Mo	дес	۲	Итог		٠	Итог		
		Σ			Σ		1	ε		Σ		Σ	Σ		Σ		Σ				
	мин	план	макс	мин	план	макс	R макс	АВРЧМ	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	план	макс	мин	план	макс	
Час	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	всвго-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	ВСВГО-1	
1	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
2	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
3	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
4	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
5	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
6	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
7	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
8	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
9	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
10	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
11	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
12	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
13	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
14	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
15	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
16	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
17	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
18	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
19	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
20	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
21	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
22	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
23	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
24	0		0	0		0		0	0	0					0		0	0		0	
Σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Э																					

Рисунок 27 – Расширенная информация по станции на сводной форме Включение/отключение режима половодья осуществляется включением/отключением кнопки .

Действия (загрузка исходных данных, расчеты и т.д.) выполняются для выбранных станций. Выбор станций осуществляется включением/отключением кнопки ^(A). Выполнение действий может занимать продолжительное время. Для просмотра статуса их выполнения необходимо нажать на кнопку ^(C), которая меняет цвет в зависимости от процессов:

- серый действия не выполнялись;
- синий действия выполняются;
- зеленый все действия успешно выполнены;
- желтый одно или более действий завершились с ошибками или предупреждениями.

При нажатии на кнопку открывается модальное окно статусов действий.





деиствия по стан	циям										,
		Загруз	ка исходных д	анных		Расчёты					
Станция	Q ‡	исп	Модес (33)	Модес (станции, РГЕ)	PM	Допустимые зоны	Плановый график	Оптимизация	Ввод в доп.область 1	Ввод в доп.область 2	Распределение по РГ
Богучанская ГЭС		\checkmark	~	\checkmark	~	•	~	•	•	•	•
Волжская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•
Дзауджикауская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•
Жигулевская ГЭС		\checkmark	~	\checkmark	~	•	×	•	•	•	•
Загорская ГАЭС			•	•		•	•	•	•	•	•
Нижегородская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•
Нижнекамская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•
Рыбинская ГЭС		\checkmark	~	~	~	•	×	•	•	•	•
Саратовская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•
Тестовая ГАЭС				•		•	•	•	•	•	•
Чебоксарская ГЭС		\checkmark	~	~	~	•	~	•	•	•	•
Эшкаконская ГЭС				•		•	•	•	•	•	•

Рисунок 28 – Модальное окно статусов действий

Статусы:

- — - действий не производилось после последней инициализации;
- С действие в процессе выполнения;
- - действие успешно завершено;
- 🛛 🗙 действие не выполнено (ошибка);
- действие выполнено с предупреждением.

3.6. Отчеты

Форма Отчеты предназначена для настройки, экспорта в файл формата электронной таблицы .xls и csv по запросу пользователя и рассылки по электронной почте следующих данных:

- график/диапазон генерации ГЭС;
- суммарные данные по АВРЧМ.

Доступ на создание и редактирование отчетов имеет пользователь с ролью Администратор РМ.

Доступ на выгрузку и рассылку отчетов имеет пользователь с ролью Технолог.





На форме доступна следующая информация и функции:

- № порядковый номер отчета в списке, не имеет фактической привязки непосредственно к самому отчету.
- Название название отчета.
- Краткое описание.
- Выгрузка формирование отчета на диск.
- Рассылка рассылка отчета по почте.
- Настройка настройка перечня и состав отчетов.
- Добавить создание отчета.
- Удалить удаление отчета.

		Отчёты					Рмтехадминов И	1.н.
	Getter-	Сводные данные по АВРЧМ	По	часовые графики нагрузкі	1		Сбросить Сохран	ИТЬ
		Почасовые графики нагрузки	N⁰	Название	९ ‡	Краткое описание	Настройка	+
			1	Отчёт ГЭС		Описание первого отчёта (edit)	•	Ô
	1.2.3		2	каю_тестовый отчёт 1		краткое описание 1	٥	Ô
	Нептун		3	каю_тестовый отчёт 2		краткое описание 2	•	Ô
A			4	каю_тестовый отчёт 3		123	٥	Î
8	нси		5	КАЮ отчёт по станциям		Отчёт для проверки рассылки	٥	Ô
A.	Расчётная модель		6	222111			٥	Î
			7	Тест от 22.12.2023		Тест драйв Отчет 18	٥	Î
	Расчёты							
G	Отчёты							

Рисунок 29 – Форма Отчеты

3.6.1. Настройка отчета почасовых графиков нагрузки

Для создания отчетов почасовых графиков нагрузки необходимо выбрать Почасовые графики нагрузки и нажать на кнопку «+».

Для редактирования отчетов почасовых графиков нагрузки необходимо нажать на кнопку «•».

В окне доступны следующие настройки:

- Название название отчета задается пользователем в свободной форме.
- Формат выгрузки XLS, CSV.
- Шаблон выгрузки доступно для выбора два варианта формирования отчетов: Дата станции (в отчете будут сгруппированы все станции





на одну дату), Станции – дата (в отчете будут сгруппированы все даты по одной станции).

- Краткое описание краткое описание задается пользователем в свободной форме.
- Станции перечень станций, входящих в отчет. Станции выбираются пользователем из выпадающего списка. К выбору доступны все станции, имеющие признак ДЦ (план) в НСИ.
- Шаблон названия файла название отчета задается пользователем вручную с возможностью вставки переменных "<дата>" и "<эп>" из выпадающего списка. <дата> - планируемые сутки или период, <эп>
 этап планирования. При выгрузке отчета за период, этап планирования в названии отчета опускается.
- Заголовок таблицы определяет шаблон названия заголовка над таблицами. Дополнительно указываются номера строки и столбца, в которой будет располагаться заголовок.
- Шапка таблицы номер строки, в которой расположена шапка таблицы;
- 1-й час номер первой строки с данными в таблице;
- Директории выгрузки возможно указать от 1 до 5 директорий выгрузки. Директории выгрузки должны быть расположены на сетевом диске и соответствовать формату, например, \\192.168.90.91\neptune\files.
- Выгрузка по дням количество дней в отчете. При выключенном состоянии отчет будет формироваться по умолчанию на 1 день. Доступны для ввода значения в диапазоне от 0 до 14. При значении 0 дата автоматически подставляться не будет, т.к. значение 0 указывает на то, что в этот день формирование отчетов не требуется.
- Смещение 1 дня количество дней, на которое необходимо сместить первую дату в отчете относительно текущего дня. При выключенном состоянии первый день будет определяться по умолчанию со смещением +1. Доступны для ввода значения в диапазоне от -7 до 5.
- Тема письма тема письма задается пользователем в свободной форме с возможностью вставки переменных "<дата>" и "<эп>" из





выпадающего списка. <дата> - планируемые сутки или период, <эп> - этап планирования. При рассылке отчета за период, этап планирования в теме письма опускается.

- Директория для рассылки место на диске откуда необходимо брать сформированный отчет для рассылки по адресатам. Выбор из выпадающего списка на основании сформированного списка пользователем директорий выгрузки.
- Получатели рассылки перечень адресатов рассылки.

Название	Отчёт ГЭС	
Формат выгрузки	XLS *	
Шаблон выгрузки	Дата-станции 👻	
Краткое описание	Описание первого отчёта (edit)	
Станции	Братокая ГЭС Х Богучанская ГЭС Х Камская ГЭС Х Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) Х Угличская ГЭС Х Коль Воткинская ГЭС Х Нижнекамская ГЭС Х Жигулевская Г	имская ГЭС 🗙 🗸
Шаблон названия файла	Отчёт ГЭС <дата> (<эn>)	
🔵 Заголовок таблицы	График нагрузки <станция> <дата> <эп>	
	Строка Столбец П	
🛑 Шапка таблицы	Строка	
1-й час	Строка Столбец 1	
Директории выгрузки	Добавить +	
	\\192.168.98.201\folder_dc1_201	
	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\second	
	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\secon	
Выгрузка по дням		
Смещение 1 дня	Пн -7 Вт О Ср О Чт О Пт О	C6 0 Bc 0
Тема письма	Рассылки отчёта нагрузки ГЭС за <дата> (<эп>)	
Директория для рассылки	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\second *	
Полицатели рассылки		

Рисунок 30 – Окно настройки отчета почасовых графиков нагрузки

3.6.2. Выгрузка отчета почасовых графиков нагрузки

Функция выгрузка предназначена для формирования отчета на сетевой диск по заданной директории(ям).

Для формирования отчета необходимо напротив необходимого отчета нажать на кнопку 📩 .

Откроется окно с предварительным просмотром настроек выгрузки с возможностью скорректировать настройки для текущей выгрузки.

В окне доступна следующая информация:





- Отчет наименование отчета, недоступно для редактирования.
- Дата (план) диапазон дат отчета формируется автоматически на основании настроек Выгрузка по дням и Смещение 1 дня. При выключенном состоянии настроек по умолчанию устанавливается дата следующий день с возможностью скорректировать. Ниже в таблице автоматически определяются актуальные этапы планирования на каждую дату В отчете с возможностью скорректировать.
- Формат выгрузки значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Шаблон выгрузки значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Станции перечень станций в отчете, недоступно для редактирования.
- Шаблон названия файла значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Директории выгрузки значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.





Отчёт	Отчёт ГЭС				
Дата (план)	13.01.2024 - 13.01.2024				
	Дата	Этап планирования			
	ŀ	Нет данных			
	YI S	•			
	7.60				
Шаблон выгрузки	Дата-станции	•			
Станции	Братская ГЭС, Богучанская	ГЭС, Камская ГЭС, Кривопорожская			
	ГЭС (ГЭС-14), УГЛИЧСКАЯТЗ Нижнекамская ГЭС, Жигул	с, колымская ГЭС, Боткинская ГЭС, евская ГЭС			
Шаблон названия файла	Отчёт ГЭС <дата> (<эп>)				
Директории выгрузки		Добавить +			
	\\192.168.98.201\folder_d	lc1_201			
	\\192.168.98.201\folder.dc1.201\second				
	1/192168 98 201\folder.dc1 201\secon				
	[[102:100:00:201[[01d0]_d				

Рисунок 31 – Окно выгрузки отчета почасовых графиков нагрузки

Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку После запуска функции выгрузки Система выполняет проверку на наличие расчетов и акцепт за выбранный период.

Если в процессе проверки будут обнаружены несоответствия, то Система покажет предупреждение с возможностью продолжить либо отменить выгрузку.



При успешной выгрузке отчет будет сформирован с учетом настроек в указанные директории выгрузки.

3.6.3. Рассылка отчета почасовых графиков нагрузки





Функция рассылка предназначена для формирования и рассылки отчета заинтересованным адресатам.

Для рассылки отчета необходимо напротив необходимого отчета нажать на кнопку 🖂 .

Откроется окно с предварительным просмотром настроек рассылки с возможностью скорректировать настройки для текущей рассылки.

В окне доступна следующая информация:

- Отчет наименование отчета, недоступно для редактирования.
- Дата (план) диапазон дат отчета формируется автоматически на основании настроек Выгрузка по дням и Смещение 1 дня. При выключенном состоянии настроек по умолчанию устанавливается дата следующий день с возможностью скорректировать. Ниже в таблице автоматически определяются актуальные этапы планирования на каждую дату В отчете с возможностью скорректировать.
- Вложение доступно для выбора два варианта: Существующий отчёт (отчет будет взят с диска), Новый отчёт (будет сформирован новый отчет).
- Формат выгрузки значение устанавливается из настройки. Для существующего отчета изменение параметра не предусмотрено, для нового отчета есть возможность скорректировать.
- Шаблон выгрузки значение устанавливается из настройки. Для существующего отчета изменение параметра не предусмотрено, для нового отчета есть возможность скорректировать.
- Станции перечень станций в отчете, недоступно для редактирования.
- Шаблон названия файла значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Тема письма значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Директория для рассылки значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.





 Получатели рассылки – значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.

Название	Отчёт ГЭС		
Дата (план)	13.01.2024 - 15.01.2024		
	Дата	Этап планирования	
	13.01.2024	пдг	
	14.01.2024	ПЭР	
	15.01.2024	ПЭР	
Вложение	Существующий отчёт	•	
Формат выгрузки	XLS	-	
Шаблон выгрузки	Дата-станции	-	
Станции	Братская ГЭС, Богучанская ГЭС, Камская ГЭС, Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14), Угличская ГЭС, Колымская ГЭС, Воткинская ГЭС, Нижнекамская ГЭС, Жигулевска ГЭС		
Шаблон названия файла	Отчёт ГЭС <дата> (<эn>)		
Тема письма	Рассылки отчёта нагрузки ГЭС за <дата> (<эп>)		
Директория для рассылки	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\second		
Получатели рассылки	ivanov.i.i@mail.ru 😢 d	sf@edu.r 🙁 user@so-ups.ru 😣	

Рисунок 32 – Окно рассылки отчета почасовых графиков нагрузки

Для запуска рассылки необходимо нажать на кнопку **Оправить**. После запуска функции рассылки Система выполняет проверку на наличие расчетов и акцепт за выбранный период.

Если в процессе проверки будут обнаружены несоответствия, то Система покажет предупреждение с возможностью продолжить либо отменить рассылку.

Резу	льтат проверок формирования отчёта	
Пои	ICK Q	
×	Расчёт по Жигулевская ГЭС на 10.10.2023, 11.10.2023 не обнаружен	
Į.	Расчёт по Жигулевская ГЭС на 11.10.2023 не акцептован	

При успешной рассылке отчет будет сформирован с учетом настроек и отправлен по электронной почте получателям рассылки.





3.6.4. Настройка отчета сводные данные по АВРЧМ

Для создания отчетов сводные данные по АВРЧМ необходимо выбрать Сводные данные по АВРЧМ и нажать на кнопку «+».

Для редактирования отчетов сводные данные по АВРЧМ необходимо нажать на кнопку «•».

В окне доступны следующие настройки:

- Название название отчета задается пользователем в свободной форме.
- Краткое описание краткое описание задается пользователем в свободной форме.
- Станции перечень станций, входящих в отчет. Станции выбираются пользователем из выпадающего списка. К выбору доступны все станции, имеющие признак ДЦ (план) в НСИ.
- АВРЧМ ТЭС определяет наличие данных АВРЧМ ТЭС в таблице.
- Шаблон названия файла название отчета задается пользователем вручную с возможностью вставки переменных "<дата>" и "<эп>" из выпадающего списка. <дата> - планируемые сутки или период, <эп>
 этап планирования. При выгрузке отчета за период, этап планирования в названии отчета опускается.
- Путь к шаблону указывается путь до шаблона, в который необходимо записать значения АВРЧМ. Шаблон отчета формируется пользователями Системы и сохраняется на сетевой диск. Настройки шаблона: Станция (указывается значение строки шаблона, в которой располагаются названия станций для дальнейшего поиска по шаблону), 1-й час (указывается значение строки шаблона, в которой располагается 1-й час).
- 1-й час номер первой строки с данными в таблице.
- Директория для сохранения директория для сохранения сформированного отчета. Директория должна быть расположена на сетевом диске и соответствовать формату, например, <u>\\192.168.90.91\neptune\files</u>.





- Тема письма тема письма задается пользователем в свободной форме с возможностью вставки переменных "<дата>" и "<эп>" из выпадающего списка. <дата> планируемые сутки или период, <эп>
 этап планирования. При рассылке отчета за период, этап планирования в теме письма опускается.
- Получатели рассылки перечень адресатов рассылки.

Настройка отчёта		>
Название	Отчёт ГЭС 2 тест 454545412f	
Краткое описание	Описание первого отчёт	
танции	Рыбинская ГЭС 🗙 Богучанская ГЭС 🗙	•
ВРЧМ ТЭС		
Јаблон названия файла	Отчёт АВРЧМ <дата> (<эn>)	
уть к шаблону	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\ABPЧM с Сибирью на 09 08 23 (прим	
-й час	Строка5	
иректория для сохранения	\\192.168.98.201\folder_dc1_201	
ема письма	Отчёт АВРЧМ <дата> (<эn>)	
Іолучатели рассылки		

Рисунок 33 – Окно настройки отчета сводные данные АВРЧМ

3.6.5. Выгрузка отчета сводные данные по АВРЧМ

Функция выгрузка предназначена для формирования отчета на сетевой диск по заданной директории(ям).

Для формирования отчета необходимо напротив необходимого отчета нажать на кнопку ¹.

Откроется окно с предварительным просмотром настроек выгрузки с возможностью скорректировать настройки для текущей выгрузки.

В окне доступна следующая информация:

- Отчет наименование отчета, недоступно для редактирования.
- Дата (план) диапазон дат отчета формируется автоматически на основании настроек Выгрузка по дням и Смещение 1 дня. При выключенном состоянии настроек по умолчанию устанавливается





дата следующий день с возможностью скорректировать. Ниже в таблице автоматически определяются актуальные этапы планирования на каждую дату в отчете с возможностью скорректировать.

- Станции перечень станций в отчете, недоступно для редактирования.
- АВРЧМ ТЭС определяет наличие данных АВРЧМ ТЭС в таблице.
- Шаблон названия файла значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Путь к шаблону значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Директория для сохранения значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.

Отчёт	Отчёт ГЭС 2 тест 454545412f				
Дата (план)		18.09.2024			
	Дата		Этап планир	ования	
	18.09.2024		ПЭР		
Станции	Рыбинская ГЭС, Богучанская ГЭС				
АВРЧМ ТЭС	\checkmark				
Шаблон названия файла	Отчёт АВРЧМ <дата> (<эn>)				
Путь к шаблону	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\ABPЧM с Сибирью на 09 08 23 (п				
Лиректория для сохранения	g \\192.168.98.201\folder dc1 201				

Рисунок 34 – Окно выгрузки отчета сводные данные АВРЧМ

Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку После запуска функции выгрузки Система выполняет проверку на наличие расчетов и акцепт за выбранный период.

Если в процессе проверки будут обнаружены несоответствия, то Система покажет предупреждение с возможностью продолжить либо отменить выгрузку.





>
Q

При успешной выгрузке отчет будет сформирован с учетом настроек в указанные директории выгрузки.

3.6.6. Рассылка отчета сводные данные по АВРЧМ

Функция рассылка предназначена для формирования и рассылки отчета заинтересованным адресатам.

Для рассылки отчета необходимо напротив необходимого отчета нажать на кнопку 🖂.

Откроется окно с предварительным просмотром настроек рассылки с возможностью скорректировать настройки для текущей рассылки.

В окне доступна следующая информация:

- Название наименование отчета, недоступно для редактирования.
- Дата (план) диапазон дат отчета формируется автоматически на основании настроек Выгрузка по дням и Смещение 1 дня. При выключенном состоянии настроек по умолчанию устанавливается дата следующий день с возможностью скорректировать. Ниже в таблице автоматически определяются актуальные этапы планирования на каждую дату В отчете с возможностью скорректировать.
- Вложение доступно для выбора два варианта: Существующий отчёт (отчет будет взят с диска), Новый отчёт (будет сформирован новый отчет).
- Станции перечень станций в отчете, недоступно для редактирования.
- АВРЧМ ТЭС определяет наличие данных АВРЧМ ТЭС в таблице.
- Шаблон названия файла значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.





- Путь к шаблону используется при выбранном вложении Новый отчет.
- Директория к отчету используется при выбранном вложении Существующий отчет.
- Тема письма значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.
- Получатели рассылки значение устанавливается из настройки с возможностью скорректировать.

Название	Отчёт ГЭС 2 тест 454545412f			
Дата (план)	18.09.2024			
	Дата		Этап планирования	
	18.09.2024		ПЭР	
Вложение	Существующий отч	ёт 👻		
Станции	Рыбинская ГЭС, Богучанская ГЭС			
АВРЧМ ТЭС	\checkmark			
Шаблон названия файла	Отчёт АВРЧМ <дата> (<эn>)			
Путь к шаблону	\\192.168.98.201\folder_dc1_201\ABPЧM с Сибирью на 09 08 23 (пример).xlsx			
Директория к отчёту	\\192.168.98.201\folder	_dc1_201		
	Отчёт АВРЧМ <дата> (<эn>)			
Тема письма				

Рисунок 35 – Окно рассылки отчета сводные данные АВРЧМ

Для запуска рассылки необходимо нажать на кнопку запуска функции рассылки Система выполняет проверку на наличие расчетов и акцепт за выбранный период.

Если в процессе проверки будут обнаружены несоответствия, то Система покажет предупреждение с возможностью продолжить либо отменить рассылку.

Paco	сылка отчёта	×
Резу	льтат проверок формирования отчёта	
Пои	кк Q	
×	Расчёт по Жигулевская ГЭС на 10.10.2023, 11.10.2023 не обнаружен	
1	Расчёт по Жигулевская ГЭС на 11.10.2023 не акцептован	
	Отменить Отправить	





При успешной рассылке отчет будет сформирован с учетом настроек и отправлен по электронной почте получателям рассылки.

3.7. Настройки

Раздел Настройки предназначен для настройки взаимодействия с внешними системами, глубины хранения данных и других настроек.

3.7.1. Создание токенов авторизации АРІ

С точки зрения использования системы в данном разделе предусмотрено создание токенов для авторизации в АРІ Системы. Токены необходимы для авторизации запросов, поступающих от внешних систем.

Настройки								🚦 Рытехадминов
🖳 Внешние системы	🖳 Глубина хранения данных							
АРІ Нептуна	АРІ Нептуна							💶 Только действую
	Ключ (токен) Q 🗧	Название внешней системы Q 🗘	Время начала	۹.	Время окончания	Q 🗘	+	
	2cfd1777-3eb9-4e73-a42b-897a0c85013a	System name	13.01.2024 15:00:34		15.05.2024 15:00:34		0	
	cd62e04c-b103-48c1-a1c7-3b63262a5dda	Очередная новая внешняя система	13.01.2024 18:55:49		12.01.2025 18:55:49		0	
	bdcc7148-9d61-440c-a414-3fa4e274c7f8	КАЮ_тестовая система 2	15.01.2024 16:16:00		14.01.2025 16:16:00		0	
	1a16adee-f2a9-4720-a1d3-f3d2470e683c	внешняя система с осососососососососососососососососос	16.01.2024 14:03:29		15.01.2025 14:03:29		\oslash	
	(526529b-2066-4dbb-b92a-79b76bac4726	123	17.01.2024 10:51:29		16.01.2025 10:51:29		0	

Рисунок 34 – Форма создания токенов

Для создания токена необходимо нажать на кнопку **+**. Появится модальное окно, где необходимо ввести наименование внешней системы и нажать на кнопку «Создать».

Создание ключа (токена)	×
Название внешней системы	Внешняя система №1
	Создать

Рисунок 35 – Модальное окно создания токенов

Токен сформируется автоматически, период действия по умолчанию - 1 год.