

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Программного обеспечения

«Система распространения плановых графиков»

Москва 2023

Содержание

1.	Термины и сокращения3
3.	Описание Системы 4
3.1.	Назначение и основные функции Системы 4
3.2.	Состав и расположение элементов ИУС 5
4.	Диагностика и восстановление работоспособности ИУС9
5.1	Процедура «Проверка и восстановление доступности web-интерфейса СРПГ»9
5.2	Процедура восстановления «Перезагрузка сервера СРПГ» 11
5.3	Процедура диагностики «Определение состояния узлов кластера серверов БД»
5.4	Процедура диагностики «Определение загрузки ЦПУ и оперативной памяти»
5.5	Процедура восстановления «Перезапуск сервиса keepalived» 13
5.6	Процедура диагностики «Проверка взаимодействия с Внешними системами»
Прил	10жение 15

1. Термины и сокращения

В настоящей инструкции применяются термины и сокращения, принятые в:

– ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;

– Основных принципах организации деятельности филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ в области информационных технологий, утвержденных приказом ОАО «СО ЕЭС» от 22.11.2012 № 466 (в действующей редакции);

– Основных принципах организации деятельности филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ в области информационных технологий, утвержденных приказом ОАО «СО ЕЭС» от 03.09.2014 № 259 (в действующей редакции),

а также следующие термины и сокращения:

БД – база данных;

Внешние системы	—	ОИК	СК-11,	ёЖ-3,	MODES-Terminal,	ИУС	«СРДК»
		совме	стно или	и в любо	ой комбинации;		

ДДГ – доводимый диспетчерский график;

 ДЦ
 структурное подразделение АО «СО ЕЭС» – субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление электроэнергетическим режимом энергосистемы (ИА (ГДЦ), ОДУ, РДУ);

- Дежурный работники <*наименование подразделения дежурных по* персонал ИТблока – ИТ *наименование ДЦ*>, осуществляющие оперативное обслуживание ИУС/ИнфПАК/ИТ-активов 1, 2 категории обслуживания круглосуточно по графику сменности;
- ёЖ-3 подсистема «Электронный оперативный журнал ёЖ-3» ИУС «ОИК СК-11»;

Интернет- обозреватель «Яндекс.Браузер»; обозреватель (интернетбраузер)

ИУС «СРДК» – ИУС «Система регистрации диспетчерских команд»;

		файл,	сод	ержащий	данные	0	параметрах	расчетной
Мегаточка (МТ)	—	модели	И	режимах	работы	ЭН	ергосистемы.	Является
		формат	OM	входных и	выходнь	IX J	цанных для П	O «Bars»;

- НСИ нормативно-справочная информация;
- **ОИК СК-11** ИУС «Оперативно-информационный комплекс СК-11»;
- ПАК программно-аппаратный комплекс;
- ПАК «ЕСС» ПАК «Информационная система ведения реестров объектов, используемых в рыночных приложениях»;
- **ПАК «ОпАМ»** ПАК «Оптимизация активной мощности»;

MODES-Terminal – ПАК «Система обмена уведомлениями о топологии сети и сетевых ограничениях», «Система обмена уведомлениями о составе и параметрах оборудования», «Обмен информацией с участниками рынка»;

- ПБР план балансирующего рынка;
- ПГ плановый график;
- ПДГ прогнозный диспетчерский график;
- **ППБР** предварительный план балансирующего рынка;
- **ПЭР** предварительный электроэнергетический режим;
- СЗ синхронная зона ЕЭС России;
- УДДГ уточненный доводимый диспетчерский график;

Функциональнаягруппаработников,обеспечивающихвыполнениегруппаопределенных функций по техническому обслуживаниюподдержкиИУС/ИнфПАК, ИТ-активов. В персональный состав ФГП(ФГП)могут входить работники АО «СО ЕЭС» и представителииныхорганизацийвсоответствиисдоговорами,заключенными с этими организациями;

SD

– Система Service Desk.

3. Описание Системы

3.1. Назначение и основные функции Системы

Система (далее – ИУС «СРПГ», СРПГ) предназначена для автоматизации в АО «СО ЕЭС» процесса загрузки и распространения плановых графиков,

сформированных при краткосрочном планировании электроэнергетических режимов ЕЭС России.

Функции Системы являются:

- 1. Загрузка НСИ ПАК «ЕСС» в ИУС «СРПГ» ИА.
- 2. Проверка корректности НСИ ПАК «ЕСС», её распространение и контроль доставки в ИУС «СРПГ» всех ДЦ первой и второй синхронной зоны ЕЭС России.
- 3. Загрузка в ИУС «СРПГ» ИА плановых графиков типов «ППБР», «ПБР» из ПАК «ОпАМ»
- 4. Загрузка в ИУС «СРПГ» ОДУ Востока плановых графиков типов «ДДГ», «УДДГ» из ПАК «ОпАМ».
- 5. Загрузка в ИУС «СРПГ» ИА плановых графиков типов «ПЭР», «ПДГ» из файла формата «мегаточка».
- 6. Распространение планового графика (до команды акцепта) из ИУС «СРПГ» ИА (ОДУ Востока) в ИУС «СРПГ» ДЦ первой (второй) синхронной зоны ЕЭС России.
- 7. Запись планового графика (до команды акцепта) во все ОИК СК-11 ДЦ первой (второй) синхронной зоны ЕЭС России.
- 8. Формирование команды акцепта планового графика в ИУС «СРПГ» ИА (ОДУ Востока).
- 9. Распространение команды акцепта планового графика из ИУС «СРПГ» ИА (ОДУ Востока) во все ИУС «СРПГ» ДЦ первой (второй) синхронной зоны ЕЭС России.
- 10. Запись команды акцепта планового графика во все ОИК СК-11 ДЦ первой (второй) синхронной зоны ЕЭС России.
- 11. Запись акцептованного планового графика из ИУС «СРПГ» текущего ДЦ во Внешние системы¹ текущего ДЦ.

ИУС «СРПГ» относится к ИУС 1 категории обслуживания.

Время устранения критичного нарушения – не более 4 часов в круглосуточном режиме.

Время устранения некритичного нарушения – не более 16 часов в круглосуточном режиме.

3.2. Состав и расположение элементов ИУС

ИУС «СРПГ» состоит из нескольких кластеров виртуальных серверов: кластер серверов приложений, кластер WEB-серверов и кластер серверов БД, размещенных на площадке виртуализации.

Структурная схема ИУС «СРПГ» приведена на рисунке 1.

¹ Здесь и далее контроль записи акцептованного планового графика в ИУС «СРДК» выполняется после ввода ИУС «СРДК» в промышленную эксплуатацию.



Рисунок 1. Структурная схема ИУС «СРПГ» В системе ИУС «СРПГ» в качестве web-сервера используется nginx.

Для обеспечения отказоустойчивости клиентской части ИУС «СРПГ» используется два идентичных web-сервера объединенных в кластер. Серверам в кластере присваиваются роли master и backup. В качестве средства кластера

используется сервис keepalived. Этот сервис осуществляет регулярную проверку работы nginx и в случае его отказа либо отсутствия ответа от master переключает на backup. При возвращении к работе master web-сервера происходит обратное переключение. Схема взаимодействия элементов кластера приведена на рисунке 2.



Рисунок 2. Схема взаимодействия элементов кластера web-серверов, кластера серверов приложений и кластера серверов БД ИУС «СРПГ»

Для обеспечения отказоустойчивости серверов приложений в системе ИУС «СРПГ» настраиваются два одинаковых сервера приложений. Активный узел кластера web-серверов ИУС «СРПГ» равномерно распределяет приходящие запросы на оба сервера приложений. В случае отказа любого из них, все запросы пойдут на работающий сервер.

Для организации непрерывного доступа с серверов приложений до серверов БД используется связка keepalived и haproxy. Эти сервисы запущены на серверах В приложений. случае смены активного узла кластера серверов БД (отказоустойчивость обеспечивается patroni), haproxy перенаправляет подключения на новый активный узел кластера серверов БД на обоих серверах приложений. keepalived обеспечивает связь с работающим haproxy в случае отключения одного из серверов приложений. Схема взаимодействия узлов кластера серверов приложений и узлов кластера серверов БД приведена на рисунке 2.

№ п/п	Содержание обращения	№ входа	Примечание
1.	Недоступен <i><web клиент=""></web></i>	<u>5</u>	
2.	Отсутствие записи планового графика во Внешние системы (ОИК СК- 11, MODES-Terminal, ИУС «СРДК»)	<u>6</u>	
3.	Ошибка при распространении планового графика или команды акцепта планового графика в ДЦ	2	
4.	Прочие виды ошибок, возникающие при работе с ИУС «СРПГ», в том числе не описанные в настоящей инструкции	<u>8</u>	

4. Диагностика и восстановление работоспособности ИУС

В случае выявления нарушения выполнения основных функций, определенных в пункте 3.1 настоящей инструкции, либо при обнаружении состояний параметров мониторинга типа «Критическое» дежурный персонал ИТ-блока обязан провести диагностику и восстановление работоспособности ИУС «СРПГ» в соответствии со схемой восстановления работоспособности.

После эскалации нарушения на ФГП дежурный персонал ИТ-блока обязан:

- руководствоваться рекомендациями специалиста ФГП;

– подать аварийную диспетчерскую заявку на восстановление работоспособности ИУС «СРПГ» (если специалист ФГП рекомендует оформление аварийной заявки).

После завершения действий по восстановлению работоспособности необходимо:

- убедиться в том, что все параметры мониторинга перешли в нормальное состояние;

- уведомить обратившегося пользователя о восстановлении работоспособности ИУС «СРПГ».

5.1 Процедура «Проверка и восстановление доступности webинтерфейса СРПГ»

Проверка доступности web-интерфейса осуществляется переходом по ссылке *https://<web клиент>* в окне интернет-браузера. В штатном режиме должно отобразиться окно авторизации web-интерфейса СРПГ (рисунок 3), а в случае удачной авторизации форма «Плановые графики» (рисунок 4).

8 Логин © Пароль	
	Версия 1.0.5 Центр 03 Восто

Рисунок 3. Вид web-интерфейса СРПГ при штатном режиме работы

HCV	Плановые графики	 Администрирование Наст 	ройки Жур	оналирование	Уведомления	📀 Цен	нтрализованная Распределенная	13.06.2023, 09:09:35 ()
18.05	2023 -							Резервная загрузка ПГ
Списо	к плановых графиков							
	Q Название 🗘	🔾 Время формирования 🗘	О. Тип 🗘	Q C3 🗘	Q. Запись в ОИК СК-11 🗘	🔍 Запись в ёЖ-З 🗘	Q Запись в MODES-Terminal 🗘	🔾 Запись в СРДК 🗘
0	ПБР-1 на 19-05-2023	18.05.2023 23:32:14	ПБР	1	18.05.2023 23:39:30	18.05.2023 23:39:30	18.05.2023 23:38:46	18.05.2023 23:38:52
0	ПБР-24 на 18-05-2023	18.05.2023 22:26:02	ПБР	1	18.05.2023 22:36:07	18.05.2023 22:36:07	18.05.2023 22:35:28	18.05.2023 22:35:38
0	ПБР-23 на 18-05-2023	18.05.2023 21:23:01	ПБР	1	18.05.2023 21:31:47	18.05.2023 21:31:47	18.05.2023 21:30:52	18.05.2023 21:31:00
0	УДДГ-5 на 19-05-2023	18.05.2023 20:28:25	УДДГ	2	18.05.2023 20:35:25	18.05.2023 20:35:25	18.05.2023 20:35:06	18.05.2023 20:35:07
0	ПБР-22 на 18-05-2023	18.05.2023 20:27:03	ПБР	1	18.05.2023 20:32:11	18.05.2023 20:32:11	18.05.2023 20:31:10	18.05.2023 20:31:18
0	ПБР-21 на 18-05-2023	18.05.2023 19:28:33	ПБР	1	18.05.2023 19:30:28	18.05.2023 19:30:28	18.05.2023 19:29:48	18.05.2023 19:29:56
0	ПБР-20 на 18-05-2023	18.05.2023 18:33:14	ПБР	1	18.05.2023 18:34:59	18.05.2023 18:34:59	18.05.2023 18:34:20	18.05.2023 18:34:30
0	ПЭР на 20-05-2023	18.05.2023 18:01:49	ПЭР	1	18.05.2023 18:02:53	18.05.2023 18:02:53		
С	ПБР-19 на 18-05-2023	18.05.2023 17:26:52	ПБР	1	18.05.2023 17:31:35	18.05.2023 17:31:35	18.05.2023 17:30:39	18.05.2023 17:30:50
С	ППБР на 19-05-2023	18.05.2023 17:17:23	ппбр	1	18.05.2023 17:19:32	18.05.2023 17:19:32	18.05.2023 17:19:04	18.05.2023 17:19:17
C	ПБР-18 на 18-05-2023	18.05.2023 16:34:07	ПБР	1	18.05.2023 16:38:15	18.05.2023 16:38:15	18.05.2023 16:37:34	18.05.2023 16:37:49
C	УДДГ-1 на 19-05-2023	18.05.2023 16:16:28	УДДГ	2	18.05.2023 16:28:10	18.05.2023 16:28:10	18.05.2023 16:27:52	18.05.2023 16:27:52
C	ПБР-17 на 18-05-2023	18.05.2023 15:46:00	ПБР	1	18.05.2023 15:49:25	18.05.2023 15:49:25	18.05.2023 15:48:43	18.05.2023 15:48:51
0	ПБР-16 на 18-05-2023	18.05.2023 14:27:03	ПБР	1	18.05.2023 14:29:08	18.05.2023 14:29:08	18.05.2023 14:28:26	18.05.2023 14:28:37
0	ПБР-15 на 18-05-2023	18.05.2023 13:26:13	ПБР	1	18.05.2023 13:31:50	18.05.2023 13:31:50	18.05.2023 13:30:34	18.05.2023 13:30:42
0	ПБР-14 на 18-05-2023	18.05.2023 12:32:41	ПБР	1	18.05.2023 12:38:15	18.05.2023 12:38:15	18.05.2023 12:37:44	18.05.2023 12:37:55
0	УДДГ-21 на 18-05-2023	18.05.2023 12:30:39	УДДГ	2	18.05.2023 12:37:42	18.05.2023 12:37:42	18.05.2023 12:37:19	18.05.2023 12:37:20
0	ПДГ на 19-05-2023	18.05.2023 11:56:31	пдг	1	18.05.2023 11:57:38	18.05.2023 11:57:38		
0	ПБР-13 на 18-05-2023	18.05.2023 11:29:32	ПБР	1	18.05.2023 11:32:26	18.05.2023 11:32:26	18.05.2023 11:31:41	18.05.2023 11:31:52
C	ПБР-12 на 18-05-2023	18.05.2023 10:35:12	ПБР	1	18.05.2023 10:38:19	18.05.2023 10:38:19	18.05.2023 10:37:35	18.05.2023 10:37:45
)	ПБР-11 на 18-05-2023	18.05.2023 09:28:21	ПБР	1	18.05.2023 09:38:46	18.05.2023 09:38:46	18.05.2023 09:38:04	18.05.2023 09:38:13
C	ПБР-10 на 18-05-2023	18.05.2023 08:29:14	ПБР	1	18.05.2023 08:40:04	18.05.2023 08:40:04	18.05.2023 08:39:21	18.05.2023 08:39:43
C	УДДГ-17 на 18-05-2023	18.05.2023 08:25:52	УДДГ	2	18.05.2023 08:27:56	18.05.2023 08:27:56	18.05.2023 08:27:34	18.05.2023 08:27:35
C	ПБР-9 на 18-05-2023	18.05.2023 07:33:51	ПБР	1	18.05.2023 07:37:48	18.05.2023 07:37:48	18.05.2023 07:37:06	18.05.2023 07:37:15
2	ДДГ на 19-05-2023	18.05.2023 06:49:53	ддг	2	18.05.2023 07:12:40	18.05.2023 07:12:40	18.05.2023 07:12:21	18.05.2023 07:12:21

Рисунок 4. Вид формы «Плановые графики» при штатном режиме работы

В случае невозможности подключения к web-интерфейсу СРПГ с АРМ пользователя необходимо:

– выполнить проверку доступности web-интерфейса с APM дежурного персонала ИТ-блока. При положительном результате рекомендовать перезапустить APM обратившегося пользователя;

– при отрицательном результате необходимо проверить доступность единой точки подключения пользователей и внешних систем к ИУС «СРПГ», выполнив команду **ping** *<web клиент>*;

– при доступности единой точки подключения необходимо:

- подключиться с помощью SSH-клиента <указать наименование sshклиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к обоим узлам кластера WEB-серверов;
- о выполнить команду sudo systemctl status keepalived;
- о если ответ состояния службы отличается от Active: active (running) выполнить команду sudo systemctl restart keepalived;

– при недоступности единой точки подключения выполнить поочередно команду **ping** *<web cepsep 1>* и **ping** *<web cepsep 2>*;

– выполнить перезагрузку сервера, на котором выявлена проблема согласно процедуре восстановления, описанной в пункте 5.2.

После выполненных действий повторно выполнить проверку доступности web-интерфейса с APM дежурного персонала ИТ-блока.

5.2 Процедура восстановления «Перезагрузка сервера СРПГ»

Для выполнения процедуры восстановления **Перезагрузка сервера СРПГ** необходимо:

– подключиться с помощью SSH-клиента *<указать наименование ssh*клиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к перезагружаемому серверу;

– ввести команду **sudo reboot**, как показано на рисунке 5, и нажать на клавишу **ENTER**;

– при невозможности подключения к перезагружаемому серверу с помощью SSH-клиента следует выполнить «жесткую» перезагрузку виртуального сервера (команда «Power»->«Reset»), используя СОВ «Перезапуск виртуального сервера/кластерного узла через VMware vSphere Web Client» (сервер управления VMware VCenter *<указать ссылку>*)².

В случае выполнения перезагрузки узла кластера серверов БД, после загрузки сервера необходимо проконтролировать работу кластера БД на данном узле. Для этого необходимо:

² Разработчик инструкции по согласованию с руководителем подразделения, в составе которого находится дежурный персонал ИТ-блока, вправе сократить процедуру восстановления и использовать только СОВ.

-подключиться с помощью SSH-клиента *<указать наименование ssh*клиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к перезагруженному серверу;

-ввести команду sudo systemctl status patroni.service и нажать на клавишу ENTER. Штатное состояние сервиса patroni Active: active (running), как показано на рисунке 6. В случае отображения статуса Active: inactive (dead), как показано на рисунке 7, необходимо выполнить команду sudo systemctl start patroni.service и нажать на клавишу ENTER, после чего повторно проверить статус работы кластера БД командой sudo systemctl status patroni.service.

5.3 Процедура диагностики «Определение состояния узлов кластера серверов БД»

Для выполнения процедуры диагностики **Определение состояния узлов кластера серверов БД** необходимо:

– подключиться в окне интернет-обозревателя к web-интерфейсу haproxy СРПГ (*http://< IP adpec кластера серверов приложений:7000>*) для определения активного (*leader*) узла кластера серверов БД, как показано на рисунке 8 (зеленая строка). В случае недоступности web-интерфейса haproxy выполнить попытку подключения к web-интерфейсу haproxy каждого сервера приложений СРПГ по порту 7000 (*http://<IP adpec сервера приложений 1:7000>, http://<IP adpec сервера приложений 2:7000>*), выполнить перезагрузку сервера, на котором выявлена проблема согласно процедуре восстановления, описанной в пункте 5.2;

Соответствие между наименованиями узлов haproxy и узлами кластера серверов БД приведено в таблице 6.

Наименование узла haproxy	Узел кластера серверов БД
node1	<имя сервера баз данных 1>
	<ip 1="" адрес="" баз="" данных="" сервера=""></ip>
node2	<имя сервера баз данных 2>
	<ІР адрес сервера баз данных 2>
node3	<имя сервера баз данных 3>
	<ІР адрес сервера баз данных 3>

Таблица 1. Соответствие наименований узлов кластера серверов БД

– подключиться с помощью SSH-клиента *<указать наименование ssh*клиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к активному узлу кластера (с ролью *leader*), определенному на предыдущем этапе;

– ввести команду patronictl -c /etc/patroni.yaml list, как показано на рисунке 9, и нажать на клавишу ENTER;

– при нормальном функционировании кластера количество строчек в выводе команды будет равно количеству узлов кластера серверов БД, а их состояние в столбце **State** будет **running**

– при обнаружения сервера с состоянием, отличным от **running**, выполнить процедуру восстановления «Перезагрузка сервера СРПГ» (п. 5.2.).

5.4 Процедура диагностики «Определение загрузки ЦПУ и оперативной памяти»

Для выполнения процедуры диагностики Определение загрузки ЦПУ и оперативной памяти необходимо:

– подключиться с помощью SSH-клиента *<указать наименование ssh*клиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к проблемному серверу;

- ввести команду **top** и нажать на клавишу **ENTER**;

– убедится в отсутствии Зомби-процессов(zombie>0) и/или процессов с аномально-высоким процентом использования ресурсов (столбцы %CPU и %MEM).

5.5 Процедура восстановления «Перезапуск сервиса keepalived»

Для выполнения процедуры восстановления Перезапуск сервиса keepalived необходимо:

– подключиться с помощью SSH-клиента *<указать наименование ssh*клиента, используемого в ДЦ дежурным персоналом ИТ-блока> к проблемному серверу;

– ввести команду sudo systemctl restart keepalived.service и нажать на клавишу ENTER;

– выполнить проверку состояния сервиса keepalived, выполнив команду sudo systemctl status keepalived.service и нажать на клавишу ENTER. Убедиться, что состояние сервиса Active: active (running).

5.6 Процедура диагностики «Проверка взаимодействия с Внешними системами»

Для выполнения процедуры диагностики **Проверка взаимодействия с** Внешними системами необходимо:

– подключиться в окне интернет-обозревателя к web-интерфейсу *https://<web клиент>*;

– перейти на форму «Плановые графики». При нормальном взаимодействии с Внешними системами (ОИК СК-11, ёЖ-3, MODES-Terminal, ИУС «СРДК») индикация соответствует индикации на рисунке 4;

– при обнаружения ПГ с состоянием индикации отличным от нормальной необходимо проанализировать журнал взаимодействия с Внешними системами, перейдя на форму «Журнал взаимодействия с внешними системами» на закладке «Журналирование». Для удобства диагностики можно выгрузить журнал в файл Excel для подробного анализа причин ошибок;

– при выявлении записи со статусом ^{Ошибка}, проверить работоспособность соответствующего ИУС согласно действующей инструкции по оперативному обслуживанию этого ИУС. При работоспособности ИУС (ОИК СК-11, MODES-Terminal, ИУС «СРДК»), сообщить администратору ИУС «СРПГ» о нарушении взаимодействия ИУС «СРПГ» с Внешней системой;

– при наличии нескольких записей со статусом (нет взаимодействия ИУС «СРПГ» с несколькими внешними системами), незамедлительно сообщить о нарушении администратору ИУС «СРПГ».

Приложение

Схема восстановления работоспособности ИУС «СРПГ»









